## 2018年6月27日 星期三

## 胖虎貨架安裝說明書

## 步驟

- 檢查零件:長桿x2、短桿x2、主體x1、座管束固定件x1、座 弓固定件x1、開口板手x1、束帶x2。





- 先將座弓固定件或者座管束固定間鎖上單車。





- 組裝,後裝長桿前裝短桿。 長桿分左右,短桿無。 (相信我,桿子朝上比較好裝。)
- 上車~先將輪組快拆卸下。再穿過固定孔 後些微固定,仍需調整,不要全部鎖到底。









-固定前端,無論是座管束款還是座弓款,先上再說,別 鎖太緊。

- 本體前管由二零件組成。用開口板手鬆開本體前管螺絲, 便可調整其長度。




- 利用上一點的特性將本體部分打水平,而後再用開口板手將前管螺絲固定。









- 使用開口板手(共七處)以及六角板手(共二處,前管兩端)將關節處鎖緊,最後別忘了 輪組快拆也須鎖緊。



